



MONTAGEM DA ECOTENT - PASSO A PASSO

1. Retire a Ecotent da bolsa e estenda o tecido no local que deseja montar.
2. Encha os 4 sacos de ancoragem com areia, ou outro material que não seja cortante, até o topo do saco.
*Em condições de vento extremamente forte, coloque cada saco preenchido dentro de um pequeno buraco na areia, ou coloque mais peso nos sacos de ancoragem.
3. Estique bem o tecido até os sacos formarem um eixo diagonal.
4. Desdobre as hastes de alumínio.
5. Posicione a primeira haste no lado que está de frente para o vento e levante o tecido.
6. Posicione a outra/s hastes conforme o desenho desejado.
7. Pronto! Agora você pode curtir a praia tranquilamente.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

1. A coisa mais importante é manter o tecido de sua Ecotent bem esticado, assim ele sustenta bem as hastes.
2. É bom posicionar as hastes contra o vento. Você pode posicionar as hastes em locais e ângulos diferentes até ficar satisfeito com o formato da sua Ecotent.
3. Não precisa enfiar as hastes na areia.
4. Use sempre a haste com o lado da bola para cima, rente ao tecido. Assim o tecido da sua Ecotent não estraga.